

Chave de regulagem



**BOT01**  
(em caso de reposição)

Novidade:  
Espelho c/ botoeira

Informações Técnicas para Especificação

CÓDIGO	Acionamento		Voltagem		Carga (Kg)				Torque (Nm)		Velocidade (Rpm)		Corrente (A)				Potência (W)
	Manual	Controle	110V/60Hz	220V/50Hz	23	35	35	45	10	15	16	18	0,65	0,70	1,20	1,30	150
SMI03L	●			●		●		●		●	●			●			●
SMI04L	●		●			●		●		●		●		●			●
SMI06L	●			●	●			●		●			●				●
SMI07L	●		●		●			●		●		●			●		●





Usar derivação ESP/BOT nos 4 modelos

Ex: SMI03L + ESP/BOT

■ Composição Geral:

**SMI03L e SMI04L**



Adaptador p/ tubo 60 mm



Kit ponteiras

suporte

espelho c/botoeira

manual

**SMI06L e SMI07L**



Adaptador p/ tubo 40 e 60 mm

Kit ponteiras

suporte

espelho c/ botoeira

manual

Para acessar os vídeos de configuração dos motores basta digitar CONFIG na busca simples no site.